

nature
7



569614 ORIENT

Aroma difuzér

Aroma-Diffuser

Aroma Diffuser

Difusor aromático

Diffuseur d'huiles essentielles

Aroma párologtató

Aroma dyfuzor

Aróma difúzor

CZ Původní návod k použití

DE Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung

GB Translation of original user's manual


ES Traducción del manual original para su uso

FR Traduction des instructions d'origine pour une utilisation


HU Az eredeti használati utasítás fordítása

PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi


SK Preklad pôvodného návodu na použitie



1




2




3


4




5



6



7



Obsah

Úvod

- I. Charakteristika - funkce přístroje
- II. Technická specifikace
- III. Příprava k použití
- IV. Údržba
- V. Odstraňování problémů
- VI. Bezpečnostní pokyny

Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Nature7® zakoupením tohoto výrobku.

Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obraťte na:



info@madalbal.cz
tel.: +420 577 599 777
www.nature7.cz

Výrobce: Madal Bal a. s.,
Průmyslová zóna
Příluky 244, 76001 Zlín, ČR.

Datum vydání: 12/6/2020

I. Charakteristika – funkce přístroje

- Aroma difuzér „ORIENT“ je určen k vytváření mlhy z vody s příměsí několika kapek esenciálního oleje prostřednictvím ultrazvukových vibrací. Aroma difuzér tak nalézá uplatnění při **aromaterapii**, lze jej použít pro **dezinfekci prostoru** s použitím esenciálních olejů s dezinfekčními účinky nebo jen k **provonění** interiéru Vašim oblíbeným esenciálním olejem.
- Při použití jen s čistou vodou bez esenciálního oleje lze aroma difuzér použít jako **zvlhčovač vzduchu**.
- Aroma difuzér nesmí být použit s vodou obsahující sůl, např. s Vincentkou či mořskou vodou z důvodu korozivních účinků na rozprašovací zařízení.
- Díky možnosti použití aroma difuzéru jako svítidla s relaxačními barvami bez tvorby mlhy a pěknému designu, může být přístroj doplňkem Vašeho modernního interiéru.



Mění barvy.



Lze nastavit jen jednu barvu.



Možnost vypnutí svítidla a použití jen aroma difuzéru bez světla.



Přerušovaná tvorba mlhy s přestávkami 30 sekund.



Funkce automatického vypnutí, pokud se voda spotřebuje.

II. Technická specifikace

Označení modelu

Nature7® 569614

Objem vody

~100 ml

Tvorba mlhy

~25 ml/h

Napájecí napětí, proud, příkon

24 V/0,5 A DC, 12 W

Rozměr

Ø 9,1 x 16,0 cm

Hmotnost

260 g

Popis částí (obr. 1)

- Kovový vnější kryt
- Základna
- Ovládací tlačítko svítily
- Ovládací tlačítko tvorby mlhy
- Ultrazvuková destička
- Vstup vzduchu
- Zásuvka pro připojení přívodního kabelu
- Vnitřní kryt
- Ventilační otvor
- Značka maximálního množství vody
- Ventilační otvor

III. Příprava k použití

KROK 1

DC konektor napájecího kabelu zasuňte do zásuvky vespod základny a přístroj poté postavte na pevný rovný povrch (**obr. 2**).

KROK 2

Sejměte vnější kryt a vnitřní kryt a do zásobníku nalijte čistou čerstvou vodu z vodovodu. Vodu doporučujeme nechat nějakou dobu odstát, aby z ní vyprchal chlór. Používaná voda by neměla být příliš tvrdá. Dbejte na to, aby se hladina vody nenacházela nad značkou maximálního množství vody a následně do vody přidejte 2-3 kapky esenciálního oleje (**obr. 3**).

NEDOPLŇUJTE VODU NAD ZNAČKU MAX.
MNOŽSTVÍ VODY.

KROK 3

Na přístroj nasaďte vnitřní kryt a poté vnější kryt (**obr. 4**).

KROK 4

Vidlici síťového adaptéru zasuňte do zásuvky s napětím (**obr. 5**).

Ovládací tlačítka

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO TVORBY MLHY

(provozní režimy tvorby mlhy – **obr. 6**)

První stisknutí: Nepetržitá tvorba mlhy.

Druhé stisknutí: Přerušovaná tvorba mlhy s přestávkami cca 30 s.

Třetí stisknutí: Vypnutí tvorby mlhy.

POZNÁMKA

Aroma difuzér lze používat v režimu tvorby mlhy i bez světla.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Bude-li v nádobce nedostatečné množství vody, přístroj se automaticky vypne.
- Za provozu přístroj nenaklánějte a nevylévejte z přístroje vodu přes výstup mlhy v krytu přístroje.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SVÍTIDLA

(provozní režimy svítidla – **obr. 7**)

První stisknutí: Pozvolná změna barev.

Stiskávání tlačítka: Nastavení jednotlivých barev dle požadavku.

Po nastavení poslední barvy následným stisknutím tlačítka dojde k vypnutí svítidla.

Stisknutí a přidržení tlačítka:
Vypnutí svítidla.

POZNÁMKA

Svítidlo lze zapnout a nastavit barvy i když v nádobce nebude voda.

IV. Údržba

KROK 1

Síťový adaptér odpojte od zásuvky s napětím a napájecí kabel odpojte od aroma difuzéru.

KROK 2

Sejměte vnější a vnitřní kryt aroma difuzéra a vodu ze zásobní nádobky vylijte. Voda z nádobky nesmí být vylévána v místě, kde je ventilační otvor (**viz. obr. 1, pozice 11**).

KROK 3

Po vylití vody nádobku aroma difuzéru vytřete dosucha prostředkem osobní hygieny.

Pokud je v nádobce vodní kámen, navlhčenou textilií prostředkem na vodní kámen (např. roztokem potravinářské kyseliny citrónové) nádobku vytřete. Čistící prostředek nesmí být naléván do nádobky aroma difuzéru. Následně nádobku několikrát naplňte čistou vodou a vytřete dosucha.

V. Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Odstranění problému
Netvoří se mlha.	Napájecí AC/DC adaptér není připojen ke zdroji napájení nebo není kabel řádně připojen k přístroji a nebo není napětí v síti.	Zkontrolujte připojení k síti a k aroma difuzéru a přítomnost napětí v síti.
	V zásobníku není dostatečné množství vody.	Do zásobníku nalijte potřebné množství vody.
	V nádobce je více než max. povolené množství vody.	Přebytečnou vodu vylijte.
	Výstup mlhy v krytu je neprůchozí.	Výstup mlhy vyčistěte (zprůchodněte).
	Keramický kotouč se opotřebuje asi po 3 000 provozních hodinách.	Nezbytná náhrada.

ZÁRUČNÍ DOBA (PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ)

- Na výrobek se vztahuje záruka (odpovědnost za vadu) 2 roky od data prodeje. Požádá-li o to kupující, je prodávající povinen kupujícímu poskytnout záruční podmínky (práva z vadného plnění) v písemné formě dle zákona.**
- V případě potřeby záruční opravy výrobku se obraťte na obchodníka, u kterého jste výrobek zakoupili a který zajistí opravu v autorizovaném servisu značky Nature7®. Pro pozáruční opravu se obraťte přímo na autorizovaný servis značky Nature7® (Madal Bal a.s., Letovská 532, 199 00 Praha Letňany, tel.: +420 222 745 130).

VI. Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny pro aroma difuzér a napájecí adaptér

- Před plněním, sestavováním nebo čištěním aroma difuzéru vidlici napájecího adaptéra odpojte ze zásuvky.
- Před připojením napájecího adaptéra ke zdroji el. proudu adaptér nejprve zkонтrolujte, zda nemá poškozený plastový ochranný kryt, poškozenou či deformovanou zásuvkovou vidlici. Poškozený adaptér nepoužívejte a zajistěte jeho nahradu za originální bezvadný kus dodávaný výrobcem prostřednictvím prodávajícího nebo se obraťte na autorizovaný servis (kontakty viz úvod návodu k použití).
- Před připojením napájecího adaptéra ke zdroji el. proudu nejprve ověřte, zda napětí v zásuvce odpovídá rozsahu napětí a frekvenci uvedené na štítku adaptéra. Adaptér je možné používat v uvedeném rozsahu napětí a při uvedených frekvencích.
- Pro napájení přístroje používejte pouze k tomu dodávaný adaptér. Použití adaptéra s jinými výstupními parametry by mohlo vést k požáru.
- Zamezte používání přístroje osobám (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabírá v bezpečném používání spotřebiče bez dozoru nebo poučení. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Obecně se nebore v úvahu používání přístroje velmi malými dětmi (věk 0-3 roky včetně) a používání mladšími dětmi bez dozoru (věk nad 3 roky a pod 8 let). Připomínám, že těžce hendikepovaní lidé mohou mít potřeby mimo úroveň stanovenou touto normou (EN 60335-2-98).
- Aromadifuzér používejte pouze k účelům, ke kterým je určen. Neupravujte jej pro jiný účel použití.

- Přístroj je určen pouze pro čistou vodu s esenciálním olejem nebo bez něho. Použití jiných kapalin je nepřípustné.
- Používání přístroje by se měla věnovat pozornost, protože produkuje vodní páru.
- Při používání aroma difuzéru je nutné si uvědomit, že vysoké hodnoty vlhkosti mohou podporovat růst biologických organismů v životním prostředí (např. tvorba plísni apod.).
- Nedovolte, aby se oblast kolem zvlhčovače stala vlhkou nebo mokrou. Pokud nastane orosení, přepněte zvlhčovač na nižší výkon. Pokud není možné výkon zvlhčovače snížit, zvlhčovač používejte přerušovaně. Nedovolte, aby se savé materiály takové jako koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy staly vlhkými.
- Nikdy nenechávejte vodu v nádržce, když se spotřebič nepoužívá.
- Před uložením zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím zvlhčovač vyčistěte.

▲ VÝSTRAHA

- Mikroorganizmy, které mohou být přítomné ve vodě nebo v prostředí, kde se spotřebič používá, nebo je uložen, se mohou v nádržce na vodu pomnožit a při rozptýlení do vzduchu mohou způsobit vážná zdravotní rizika, není-li voda měněna a nádržka pravidelně každé 3 dny správně čištěna.



Každý třetí den vyprázdněte a znova napолните нádržku. Před naplněním ji vyčistěte vodou z vodovodu nebo čistícími prostředky, pokud je požaduje výrobce. Odstraňte případný vodní kámen, usazeniny nebo povlak, který se vytvořil na stěnách nádržky nebo na vnitřních površích a všechny povrchy do sucha otřete.

VÝZNAM ZNAČENÍ



Symbol	Význam
	Stojnosmerné/střídavé napětí (proud).
V/A	Jednotka napětí volt/jednotka proudu ampér.
	Odpovídá příslušným harmonizačním právním předpisům EU.
	Před použitím si přečtěte návod k použití spotřebiče.
	Zařízení třídy ochrany III.
	Polarita konektoru pro napájení stejnosmerným proudem.
	Spotřebič určený k použití pouze v interiéru. Chraňte jej před deštěm a vysokou vlhkostí.
	Zařízení třídy ochrany II.

	SMPs (impulzně řízený napájecí zdroj)
	SMPs (impulzně řízený napájecí zdroj) obsahující bezpečnostní ochranný transformátor odolný proti zkratu.
IP XY	Číslo IP
t_a	Jmenovitá teplota okolí.
VI	Úroveň účinnosti.
	Nepoužitelný výrobek nevyhazujte do směsného odpadu, ale odevzdajeje jej do zpětného sběru elektroodpadu. Blížší informace o podmírkách sběru obdržíte u prodávajícího nebo na obecním úřadě.



Inhalt

Einleitung

- I. Beschreibung der Funktion des Geräts
- II. Technische Spezifikation
- III. Vorbereitung zur Anwendung
- IV. Wartung
- V. Problembeseitigung
- VI. Sicherheitshinweise

Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, dass Sie der Marke Nature7® durch den Kauf dieses Produktes geschenkt haben.

Das Produkt wurde Zuverlässigkeit-, Sicherheits- und Qualitätstests unterzogen, die durch Normen und Vorschriften der Europäischen Union vorgeschrieben werden.

Bei jeglichen Fragen wenden Sie sich bitte an:



info@madalbal.cz
Tel.: +420 577 599 777
www.nature7.cz

Hersteller: Madal Bal a.s.
Průmyslová zóna Příluky 244
76001 Zlín
Tschechische Republik

Herausgegeben am: 12/6/2020

I. Beschreibung – der Funktion des Geräts

- Der Aroma Diffuser „ORIENT“ vernebelt Wasser mit Beimischung von einigen Tropfen Essenzöl durch Ultraschallvibration. Der Aroma Diffuser kann so für die **Aromatherapie** angewandt werden, er kann für die **Desinfektion des Raums** durch Benutzung von Essenzölen mit Desinfektionswirkung genutzt werden oder nur zur Verbreitung des **Dufts** Ihres Lieblings-Essenzöl in Ihren Räumen dienen.
- Bei der Verwendung nur mit reinem Wasser ohne Essenzöl kann der Aroma Diffuser als **Luftbefeuchter** dienen.
- Der Aroma Diffuser darf nicht mit Wasser betrieben werden, das Salz enthält, z.B. Mineralwasser Vincentka oder Meerwasser, da dies die Verstübungsvorrichtung korrodiert.

- Da der Aroma Diffuser mit seiner anspruchsvollen Ausführung auch als Leuchte mit Relaxationsfarben ohne Nebelbildung genutzt werden kann, eignet er sich auch als Design Element in Ihrer modernen Wohnausstattung.



Ändert die Farbe.



Es kann nur eine Farbe eingestellt werden.



Die Lampe kann ausgeschaltet werden und der Aroma Diffuser ohne Licht betrieben werden.



Unterbrochene Nebelbildung mit Pausen von 30 Sekunden.



Funktion der automatischen Ausschaltung, wenn das Wasser aufgebraucht ist.

II. Technische Spezifikation

Bezeichnung des Modells

Nature7® 569614

Wasservolumen

100 ml

Nebelbildung

~25 ml/h

Eingangsspannung, Stromstärke, Leistungsbedarf

24V/0,5 A DC, 12 W

Abmessungen

Ø 9,1 x 16,0 cm

Gewicht

260g

Beschreibung der Teile (Abb. 1)

- Äußere Metallabdeckung
- Grundgestell
- Bedientaste der Leuchte
- Bedientaste der Nebelerzeugung
- Ultraschallplatte
- Lufteinlass
- Steckdose zum Anschluss des Netzkabels
- Innere Abdeckung
- Ventilationsöffnung
- Marke für den Maximalstand des Wassers
- Ventilationsöffnung

III. Vorbereitung zur Anwendung

SCHRITT 1

Stecken Sie den DC-Stecker des Netzkabels von unten in die Buchse des Aroma Diffusers und stellen Sie dann das Gerät auf eine feste gerade Unterlage (**Abb. 2**).

SCHRITT 2

Nehmen Sie die äußere und die innere Abdeckung des Aroma Diffusers ab und gießen Sie sauberes frisches Leitungswasser in den Behälter. Wir empfehlen, das Wasser etwas abstehen zu lassen, damit das Chlor entweichen kann. Das verwendete Wasser darf nicht zu hart sein. Achten Sie darauf, dass der Wasserstand nicht die Höchstmarke übersteigt und geben Sie dann 2 bis 3 Tropfen Essenzöl hinzu (**Abb. 3**).

GIESSEN SIE DAS WASSER NICHT
BIS ÜBER DIE MARKE FÜR DIE
HÖCHSTMENGE AN WASSER EIN.

SCHRITT 3

Setzen Sie die innere Abdeckung und dann die äußere Abdeckung auf das Gerät (**Abb. 4**).

SCHRITT 4

Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Netzsteckdose (**Abb. 5**).

Bedientasten

BEDIENTASTE FÜR DIE NEBELBILDUNG

(Betriebsmodi der Nebelbildung – **Abb. 6**)

Erstes Drücken:

Ununterbrochene Nebelbildung.

Zweites Drücken: Unterbrochene Nebelbildung mit Pausen von etwa 30 s.

Drittes Drücken:

Ausschalten der Nebelbildung.

BEMERKUNG

Der Aroma Diffuser kann im Modus Nebelbildung auch ohne Licht betrieben werden.

⚠ HINWEIS

- Ist die vorhandene Wassermenge unzureichend, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Kippen Sie das Gerät während des Betriebs nicht an und gießen Sie kein Wasser über den Nebelausgang in der Abdeckung des Geräts aus.

BEDIENTASTE DER LEUCHE

(Betriebsmodi der Leuchte – **Abb. 7**)

Erstes Drücken: Langsame Änderung der Farben.

Betätigung der Taste: Einstellung der einzelnen Farben nach Wunsch.

Nach Einstellung der letzten Farbe wird die Leuchte durch anschließende Betätigung der Taste ausgeschaltet.

Drücken und Halten der Taste: Ausschalten der Leuchte.

BEMERKUNG

Die Leuchte kann auch eingeschaltet werden und die Farben können eingestellt werden, wenn kein Wasser im Behälter ist.

IV. Wartung

SCHRITT 1

Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und ziehen Sie das Kabel aus dem Aroma Diffuser.

SCHRITT 2

Nehmen Sie die äußere und innere Abdeckung des Aroma Diffusers ab und gießen Sie das Wasser aus dem Behälter aus. Das Wasser darf nicht über die Stelle ausgegossen werden, an der sich die Ventilationsöffnung befindet (**Abb. 1, Position 11**).

SCHRITT 3

Nach der Entleerung des Wasserbehälters des Aroma Diffusers wischen Sie diesen mit einem Lappen trocken.

Wenn sich im Wasserbehälter Kesselstein gebildet hat, wischen Sie mit einem angefeuchteten Lappen mit einem Mittel für Kesselstein (z.B. mit einer Lösung von Lebensmittel-Zitronensäure) den Behälter aus. Das Reinigungsmittel darf nicht in den Wasserbehälter des Aroma Diffusers gegossen werden. Füllen Sie den Wasserbehälter anschließend mehrmals mit sauberem Wasser und wischen Sie ihn trocken.

V. Problembeseitigung

Problem	Mögliche Ursache	Problembeseitigung
Es wird kein Nebel gebildet.	Das Netzteil AC/DC ist nicht an die Stromquelle angeschlossen oder das Kabel ist nicht ordentlich an das Gerät angeschlossen oder es ist keine Spannung im Netz.	Kontrollieren Sie den Anschluss ans Netz und an den Aroma Diffuser und die Spannung in der Stromquelle.
	Im Behälter ist nicht genug Wasser.	Gießen Sie das nötige Wasser in den Behälter.
	Im Behälter ist mehr als das erlaubte Wasser.	Gießen Sie das überflüssige Wasser aus.
	Der Nebelaustritt in der Abdeckung ist undurchgehbares.	Nebelausgang reinigen (durchlässig machen).
	Die Keramikscheibe nutzt sich in etwa 3 000 Betriebsstunden ab.	Ersetzung notwendig.

GARANTIEFRIST (GEWÄHRLEISTUNG)

- Auf das Produkt bezieht sich eine Garantie (Haftung für Mängel) in der Länge von 2 Jahre ab Kaufdatum. Sofern es der Käufer verlangt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer die Garantiebedingungen (Rechte bei mangelhafter Leistung) in Schriftform laut Gesetz zu gewähren.
- Zwecks einer Garantiereparatur wenden Sie sich an den Händler, bei dem

Sie das Produkt gekauft haben, der eine Reparatur in einer autorisierten Servicewerkstatt der Marke **Nature7®** sicherstellt. Für Reparaturen nach Auslaufen der Garantiefrist wenden Sie sich direkt an den autorisierten Service der Marke **Nature7®** (Madal Bal a.s., Letovská 532, 199 00 Praha Letňany, Tel.: +420 222 745 130).

VI. Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise für den Aroma Diffuser und das Netzteil

- Vor der Füllung, der Zusammenstellung oder der Reinigung des Aroma Diffusers ziehen Sie den Stecker des Netzteils aus der Steckdose.
- Vor dem Anschluss des Netzteils an das Stromnetz kontrollieren Sie zunächst, ob die Plastikabdeckung und der Netztecker unbeschädigt sind. Verwenden Sie ein beschädigtes Netzteil nicht mehr und tauschen Sie dieses gegen einen vom Hersteller über den Verkäufer gelieferten mangelfreien Originalersatz aus oder wenden Sie sich an den autorisierten Service (Kontaktangaben siehe die Einleitung der Benutzungsanleitung).
- Vor dem Anschluss des Netzteils an das Stromnetz kontrollieren Sie, ob die Steckdose dem auf dem Schild des Netzteils angegebenen Spannungsbereich und der Frequenz entspricht. Das Netzteil kann nur in dem angeführten Spannungsbereich und bei den angegebenen Frequenzen genutzt werden.

- Zum Speisen vom Gerät benutzen Sie nur den mitgelieferten Adapter. Die Verwendung eines Adapters mit abweichenden Ausgangsparametern könnte einen Brand verursachen.
- Verhindern Sie die Benutzung des Gerätes durch Personen (inklusive Kinder), denen ihre körperliche, sensorische oder geistige Unfähigkeit oder Mangel an ausreichenden Erfahrungen und Kenntnissen keine sichere Anwendung des Gerätes ohne Aufsicht oder Belehrung ermöglichen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Im Allgemeinen wird die Verwendung des Geräts durch sehr kleine Kinder (einschließlich 0-3 Jahre) und die unbeaufsichtigte Verwendung durch jüngere Kinder (Alter über 3 Jahre unter 8 Jahre) nicht berücksichtigt. Es wird anerkannt, dass schwerbehinderte Menschen möglicherweise Bedürfnisse haben, die über die in dieser Norm festgelegten Standards (EN 60335-2-98) hinausgehen.
- Benutzen Sie den Aroma-Diffusor nur zu Zwecken, zu denen er bestimmt ist. Das Gerät darf nicht zu anderen Nutzungszwecken modifiziert werden.

- Das Gerät ist nur für sauberes Wasser mit oder ohne ätherischen Ölen bestimmt. Die Verwendung anderer Flüssigkeiten ist unzulässig.
- Der Anwendung des Gerätes sollte entsprechende Aufmerksamkeit gewidmet werden, da es Wasserdampf produziert.
- Bei der Verwendung des Aroma Diffusers muss beachtet werden, dass hohe Feuchtigkeitswerte die Verbreitung biologischer Organismen in der Umgebung unterstützen können (z.B. Schimmelbildung).
- Lassen Sie die Umgebung des Verneblers nicht feucht oder nass werden. Bei Kondensierung des Nebels stellen Sie den Vernebler auf eine niedrigere Leistung ein. Wenn die Leistung des Verneblers nicht mehr gesenkt werden kann, schalten Sie diesen auf einen unterbrochenen Modus. Verhindern Sie, dass saugfähige Materialien wie Teppiche, Stores, Vorhänge oder Tischdecken feucht werden.
- Lassen Sie niemals Wasser im Behälter, wenn Sie das Gerät nicht nutzen.

- Leeren und reinigen Sie den Vernebler vor einer Lagerung. Reinigen Sie den Vernebler vor einer weiteren Nutzung.

⚠ WARNUNG

- Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung oder am Lagerort des Geräts auftreten, können sich im Wasser vermehren und bei der Vernebelung in der Luft ernste Gesundheitsrisiken bedeuten, wenn das Wasser nicht ausgewechselt wird und der Behälter nicht regelmäßig alle 3 Tage ordentlich gereinigt wird.



Alle drei Tage ist der Wasserbehälter zu leeren und neu zu füllen. Vor der Füllung ist der Wasserbehälter mit Leitungswasser oder, falls vom Hersteller gefordert, mit einem Reinigungsmittel zu säubern. Beseitigen Sie gegebenenfalls Kesselstein, Ablagerungen oder einen Überzug, der sich auf den Wänden oder an den inneren Oberflächen bilden können und wischen Sie alle Oberflächen trocken.

BEDEUTUNG DER BEZEICHNUNG



Symbol	Bedeutung
	Gleich-/Wechselspannung (-strom).
V/A	Spannungseinheit Volt/Stromeinheit Ampere.
	Entspricht den einschlägigen EU-Harmonisierungsrechtsvorschriften.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts.
	Gerät der Schutzklasse III.
	Polarität des Steckers für Gleichstrom.
	Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen bestimmt. Vor Regen und hoher Feuchtigkeit schützen.
	Gerät der Schutzklasse II.
	SMPS (Schaltnetzteil)

	SMPS (Schaltnetzteil) mit kurzschlussicherem Schutztransformator.
IP XY	Nr. IP
	Umgebungstemperatur.
VI	Energieeffizienz.



Contents

Introduction

- I. Features – functions of the appliance
- II. Technical specifications
- III. Preparing for use
- IV. Maintenance
- V. Troubleshooting
- VI. Safety Instructions

Introduction

Dear customer,

Thank you for the confidence you have shown in the Nature7® brand by purchasing this product.

This product has been tested for reliability, safety and quality according to the prescribed norms and regulations of the European Union.

If you have any questions, please contact:



Manufacturer: Madal Bal a.s.
Průmyslová zóna Příluky 244
76001 Zlín, Czech Rep.

Date of issue: 12/6/2020

I. Features – functions of the appliance

- The „ORIENT“ aroma diffuser is intended for generating water mist with the addition of a few drops of essential oil by means of ultrasound vibrations. The aroma diffuser thus finds its niche in **aromatherapy** where it can be used for **disinfecting areas** using essential oils with disinfecting effects or simply for **scenting** the interior with your favourite essential oil.
- When used only with clean water without essential oils, the aroma diffuser can be used as a **humidifier**.
- The aroma diffuser must not be used with water containing salt, e.g. mineral water or sea water, since these would have a corrosive effect on the atomizer.
- Since the aroma diffuser can be used as light without having to generate mist and thanks to its elegant design, this appliance can be an accessory in your modern interior.



Changes colour.



Can be set to a single colour.



Option to turn off the light and to use only the aroma diffuser without the light.



Interrupted mist generation with 30-second pauses.



Automatic shut-off function when water is used up.

II. Technical specifications

Model number

Nature7® 569614

Water capacity

~ 100 ml

Mist generation

~ 25 ml/h

Power voltage, current, input power

24V / 0.5 A DC, 12 W

Dimensions

Ø 9.1 x 16.0 cm

Weight

260g

Description of parts (fig. 1)

1. Metal outer cover
2. Base
3. Light control button
4. Mist generation control button
5. Ultrasound plate
6. Air inlet
7. Socket for connecting the power cable
8. Inner cover
9. Vent
10. Maximum water level mark
11. Vent

III. Preparing for use

STEP 1

Insert the DC connector of the power cable into the socket on the underside of base and then stand the appliance on a firm level surface (**fig. 2**).

STEP 2

Remove the outer cover and pour fresh clean tap water into the water tank. It is recommended to leave the water to stand for a while to allow chlorine to evaporate out of it. The water that is used should not be too hard. Make sure that the water level is not above the maximum water level mark and then add 2-3 drops of essential oil into the water (**fig. 3**).

DO NOT FILL THE WATER PAST THE MAX. WATER LEVEL MARK.

STEP 3

Put the inner cover on to the appliance and then the outer cover (**fig. 4**).

STEP 4

Insert the power adapter plug into a mains socket with voltage (**fig. 5**).

Control buttons

MIST GENERATION CONTROL BUTTON

(mist generation operating modes – **fig. 6**)

First press: Continuous mist generation.

Second press: Interrupted mist generation with approx. 30-second pauses.

Third press: Generate mist off.

NOTE

The aroma diffuser can be used in the mist generation mode without the light.

⚠ ATTENTION

- The appliance will automatically turn off if there is an insufficient amount of water in the water tank.
- Do not tilt the appliance or pour water out of it through the mist outlet in the cover while it is in operation.

LIGHT CONTROL BUTTON

(light operating modes – **fig. 7**)

First press: Gradually changes colours.

Pressing the button: Sets the individual colours as required.

After the last colour has been set, pressing the button will turn off the light.

Holding down the button:
Turns off the light.

NOTE

The light can be turned on and the colour can be set even when there is no water in the water tank.

IV. Maintenance

STEP 1

Disconnect the power adapter from the power socket and disconnect the power cable from the aroma diffuser.

STEP 2

Remove the outer and inner cover of the aroma diffuser, and pour the water out of the water tank. The water must not be poured out of the water tank at the location of the vent (**see fig. 1, position 11**).

STEP 3

After pouring out the water, wipe the water tank of the aroma diffuser using a personal hygiene product.

If there is limescale inside the water tank, wipe it out thoroughly using a textile soaked in limescale remover (e.g. solution of food-grade citric acid). Cleaning agent must not be poured into the water tank of the aroma diffuser. Subsequently fill the water tank several times with water and wipe it dry.

V. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Remedy
Mist is not generated.	The AC/DC power adapter is not connected to the power source or the cable is not properly connected or there is no voltage in the mains.	Check the connection to mains power and to the aroma diffuser, and verify that there is voltage present in the mains.
	There is insufficient water in the water tank.	Pour the necessary amount of water into the water tank.
	There is more than the max. permitted amount of water in the water tank.	Pour out any excess water.
	The mist outlet in the cover is not clear.	Clean the mist outlet (unclog it).
	The ceramic disc wears out after approx. 3,000 hours of operation.	Necessary replacement.

WARRANTY PERIOD (RIGHTS RELATING TO FAULTY PERFORMANCE)

- The product is covered by 2-month warranty (responsibility for defects) from the date of sale. If requested by the buyer, the seller is obliged to provide the buyer with the warranty conditions (rights relating to faulty performance) in written form according to law.
- For warranty repairs of the product, please contact the vendor from whom you purchased the product and they will organise repairs at an authorised service centre for the **Nature7®** brand. For post-warranty service, please contact the authorised service centre for the **Nature7®** brand (Madal Bal a.s., Letovská 532, 199 00 Praha Letňany, tel.: +420 222 745 130) directly.

VI. Safety Instructions

Safety instructions for the aroma diffuser and power adapter

- Prior to filling, assembling or cleaning the aroma diffuser, disconnect the plug of the power adapter from the power socket.
- Prior to connecting the power adapter to a source of el. current, first inspect the power adapter for damage to the protective cover, damage or deformation of the power plug. Do not use a damaged power adapter and, if necessary, have it replaced with an original flawless adapter supplied by the manufacturer via the vendor or contact an authorised service centre (refer to the users manual for contacts).
- Before connecting the power adapter to an el. power source, first check that the voltage in the power socket corresponds to the range and frequency specified on the label of the power
- adapter. The adapter may be used in the specified voltage range and at the specified frequencies.
- To power the appliance, use only the power adapter supplied by the manufacturer. The use of a power adapter with different output parameters could result in a fire.
- Prevent the appliance from being used by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or incapacity or insufficient experience or knowledge prevents them from safely using the power tool without supervision or instruction. Children must not play with the appliance. It is generally not assumed that the appliance will be used by very small children (age 0-3 years inclusive) and used by small children without supervision (age between 3 and 8 years). It is conceded that seriously handicapped persons may have needs outside the level specified by this norm (EN 60335- 2- 98).

- Use the aroma diffuser only for the purposes for which it was designed. Do not modify it for different applications.
- The appliance is intended only for clean water with or without essential oil. The use of different liquids is not permitted.
- Since it produces water mist, the appliance should be used carefully.
- When using the aroma diffuser it is necessary to consider the fact that high humidity levels may support the growth of biological organisms in the environment (e.g. mould formation, etc.).
- Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. In the event that condensate forms on its surface, set the humidifier to a lower power level. In the event that it is not possible to lower the power on the humidifier, use it intermittently. Do not permit absorptive materials such as carpets, curtains, drapes or table cloths to become wet.
- Never leave water in the water tank when the appliance is not being used.
- Empty out and clean the humidifier before storing it. Clean the humidifier before using it again.

⚠ WARNING

- The microorganism that may be present in the water or the environment where the appliance is used or stored, may multiply in the water tank and after being dispersed in the air may result in serious health risks, unless the water is changed and the water tank regularly correctly cleaned every 3 days.



Empty out and refill the water tank every third day. Before filling it, clean it out using tap water or cleaning agent, if required by the manufacturer. Remove any limescale, deposits or film that forms on the walls of the water tank or on the inner surfaces, and wipe all surfaces dry.

MEANING OF MARKINGS



Symbol	Meaning
	Direct/alternating voltage (current).
V/A	Unit of voltage Volt / unit of current Ampere.
	Corresponds to respective EU harmonisation legal directives.
	Read the user's manual before using the appliance.
	Product with protection class III.
	Connector polarity for direct-current power supply.
	Appliance intended for indoor use only. Protect it against rain and high humidity.
	Product with protection class II.

	SMPS (switch mode power supply)
	SMPS (switch mode power supply) containing a safety protective transformer resistant against short circuit.
IP XY	IP number
	Nominal ambient temperature.
VI	Level of activity.
	Do not dispose of the unserviceable product together with household waste, but rather take it to a collection facility for electrical waste. You can obtain further information about collection conditions from your vendor or at your local town council office.



Contenido

Introducción

- I. Características y funciones del aparato
- II. Especificaciones técnicas
- III. Preparación para el uso
- IV. Mantenimiento
- V. Solución de problemas
- VI. Instrucciones de seguridad

Introducción

Estimado cliente:

Queremos agradecerle la confianza que ha depositado en la marca Nature7® con la adquisición de este producto.

Este producto se ha sometido a las pruebas de fiabilidad, seguridad y calidad establecidas en las normativas y reglamentos aplicables de la Unión Europea.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con:



info@madalbal.cz
Tel.: +420 577 599 777
www.nature7.cz

Fabricante: Madal Bal a. s.,
Průmyslová zóna Příluky 244
76001 Zlín, Rep. Checa

Fecha de publicación: 12/6/2020

I. Características y funciones del aparato

- El difusor aromático „ORIENT“ utiliza vibraciones ultrasónicas para generar una neblina a partir de agua suplementada con unas gotas de aceite esencial. Por este motivo, este difusor aromático puede catalogarse como un dispositivo de **aromaterapia** y puede usarse para **desinfectar espacios** usando aceites esenciales con propiedades desinfectantes o simplemente para **perfumar** espacios interiores con su aceite esencial favorito.
- Si se utiliza con agua limpia sin aceites esenciales, también puede actuar como un **humidificador**.
- El difusor aromático no debe utilizarse con agua que contenga sal, como agua mineral o de mar, ya que podría causar corrosión.

- Gracias a que se puede usar como una luz sin generar neblina y a su diseño elegante, el difusor aromático también puede usarse para decorar interiores modernos.



Cambia de color.



Se puede establecer un único color.



Posibilidad de apagar la luz para usarlo solo como difusor aromático.



Generación de neblina intermitente con pausas de 30 segundos.



Función de apagado automático cuando se termina el agua.

II. Especificaciones técnicas

Número de modelo:

Nature7® 569614

Capacidad (agua):

~ 100 ml

Generación de neblina:
~ 25 ml/h

Tensión de alimentación,
intensidad y potencia de entrada:
24 V/0,5 A DC, 12 W

Dimensiones:

Ø 9,1 × 16,0 cm

Peso:

260 g

Descripción de las piezas (Fig. 1)

1. Tapa exterior metálica
2. Base
3. Botón de control de la luz
4. Botón de control de generación de neblina
5. Placa de ultrasonido
6. Entrada de aire
7. Conexión para el cable de alimentación
8. Tapa interior
9. Toma de ventilación
10. Marca del nivel máximo de agua
11. Toma de ventilación

III. Preparación para el uso

PASO 1

Conecte el conector DC del cable de alimentación a la conexión de la parte inferior de la base y luego coloque el aparato en una superficie plana y firme (**Fig. 2**).

PASO 2

Retire la tapa exterior y añada agua del grifo limpia y fresca al depósito. Se recomienda dejar reposar el agua un rato para que se evapore el cloro. No se debe usar agua demasiado dura. Asegúrese de que el nivel de agua no sobrepase la marca del nivel máximo y luego añada 2 o 3 gotas de aceite esencial al agua (**Fig. 3**).

NO SOBREPASE LA MARCA DEL NIVEL MÁXIMO DE AGUA.

PASO 3

Coloque primero la tapa interior en el aparato y luego la exterior (**Fig. 4**).

PASO 4

Conecte la clavija del adaptador de corriente a una toma de corriente operativa (**Fig. 5**).

Botones de control

BOTÓN DE CONTROL DE GENERACIÓN DE NEBLINA

(modos de funcionamiento de la generación de neblina – **Fig. 6**)

Primera pulsación:
generación continua de neblina.

Segunda pulsación: generación de neblina intermitente con pausas de aproximadamente 30 segundos.

Tercera pulsación:
apagar la generación de neblina.

NOTA
El difusor aromático puede usarse para generar neblina sin luz.

⚠ ATENCIÓN

- El aparato se apaga automáticamente cuando no queda suficiente agua en el depósito.
- No incline el aparato ni vacíe el agua por la salida de neblina de la tapa mientras esté en funcionamiento.

BOTÓN DE CONTROL DE LA LUZ

(modos de funcionamiento de la luz – **Fig. 7**)

Primera pulsación: cambio gradual de color.

Pulsar el botón: establecer un color individual de su elección.

Cuando se pulsa el botón después del último color se apaga la luz.

Mantener pulsado el botón: apagar la luz.

NOTA

Se puede encender la luz y establecer un color aunque no haya agua en el depósito.

IV. Mantenimiento

PASO 1

Desconecte el adaptador de corriente de la toma de corriente y desconecte el cable de alimentación del difusor aromático.

PASO 2

Quite las tapas exterior e interior del difusor aromático y vacíe el agua del depósito. No vacíe el agua del depósito por la toma de ventilación (**consulte la Fig. 1, posición 11**).

PASO 3

Después de vaciar el agua, limpie el depósito del difusor aromático con un paño y un producto de higiene personal.

Si hay restos de cal en el depósito, límpielos bien con un paño empapado con una solución antical (p. ej. una solución de ácido cítrico alimentario). Está prohibido añadir productos de limpieza al depósito de agua del difusor aromático. Llene el depósito varias veces con agua y séquelo con un paño.

V. Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
No se genera neblina.	El adaptador de corriente AC/DC no está conectado a la fuente de alimentación, el cable está mal conectado o no hay tensión eléctrica.	Compruebe la conexión con la fuente de alimentación de la red y con el difusor y verifique que haya tensión eléctrica.
	No hay suficiente agua en el depósito.	Añada la cantidad necesaria de agua al depósito.
	El depósito de agua contiene más agua de la permitida.	Vacie el agua sobrante.
	La salida de neblina de la tapa está obstruida.	Limpie la salida de neblina (elimine la obstrucción).
	El disco de cerámica tiene una vida útil de aproximadamente 3000 horas de funcionamiento.	Se debe sustituir.

PLAZO DE GARANTÍA (DERECHOS EN RELACIÓN CON POSIBLES DEFECTOS)

- El producto está cubierto por una garantía de 2 meses (**defectos**) a partir de la fecha de compra. Si el comprador lo solicita, el vendedor tiene la obligación de proporcionarle por escrito las condiciones de la garantía (**sus derechos en relación con posibles defectos**).
- Durante el plazo de garantía del producto, póngase en contacto con el distri-

buidor al que compró el producto para que organice las reparaciones a través de un centro de servicio autorizado de **Nature7®**. Si necesita asistencia técnica después del periodo de garantía, póngase en contacto directamente con un centro de servicio autorizado de la marca **Nature7®** (Madal Bal a.s., Letovská 532, 199 00 Praha Letňany, tel.: +420 222 745 130).

VI. Instrucciones de seguridad

Instrucciones de seguridad del difusor aromático y el adaptador de corriente

- Antes de cargar, montar o limpiar el difusor aromático, desconecte la clavija del adaptador de corriente de la toma de corriente.
- Antes de conectar el adaptador de corriente a una fuente de alimentación eléctrica, compruebe si la cubierta protectora y la clavija de alimentación del adaptador de corriente están dañadas o deformadas. No utilice el adaptador de corriente si está dañado y, si es necesario, solicite un adaptador original nuevo al fabricante a través de su distribuidor o póngase en contacto con un centro de servicio autorizado (consulte los datos de contacto en el manual de usuario).
- Antes de conectar el adaptador de corriente a una fuente de alimentación eléctrica, compruebe que la tensión de la toma de corriente se corresponda en términos de rango y frecuencia con los datos indicados en la etiqueta del adaptador. El adaptador puede usarse dentro de los datos especificados de tensión y frecuencia.
- El aparato solo se debe usar con el adaptador de corriente suministrado por el fabricante. Si se utiliza un adaptador de corriente con valores diferentes, podría producirse un incendio.
- No permita que utilicen el aparato personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o intelectuales, o cuya falta de experiencia o conocimientos, les impidan usar el aparato con seguridad si no están bajo vigilancia o no han recibido una instrucción adecuada. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato. En general, se asume que el aparato no será utilizado por niños muy pequeños (de 0 a 3 años, incluido) ni por niños pequeños sin vigilancia (de 3 a 8 años). Se acepta que las personas con necesidades especiales importantes podrían requerir más ayuda de la que especifica la norma (EN 60335-2-98).

- El difusor aromático solo debe utilizarse con los fines para los cuales se ha diseñado. No lo modifique para usarlo con otros fines.
- El aparato está diseñado únicamente para el uso con agua limpia, con o sin aceite esencial. No está permitido el uso de otros líquidos.
- Este aparato debe usarse con mucho cuidado, ya que genera una neblina de agua.
- Al usar el difusor aromático se debe tener en cuenta que un alto nivel de humedad puede fomentar el crecimiento de organismos biológicos en el entorno (p. ej., moho, etc.).
- No permita que se acumule agua o humedad en los alrededores del humidificador. Si se forma condensación en la superficie, baje la intensidad de humidificación. Si no fuera posible bajar la intensidad de humidificación, use el aparato de forma intermitente. No permita que se mojen materiales absorbentes como moquetas, cortinas, fundas o manteles de tela.
- No deje nunca agua en el depósito cuando el aparato no esté en uso.
- Antes de guardar el humidificador, vacíelo y límpielo. Limpie el humidificador antes de usarlo de nuevo.

▲ ADVERTENCIA

- Los microorganismos presentes en el agua o el entorno de uso o almacenamiento del aparato pueden multiplicarse en el depósito, desde donde podrían esparcirse por el aire y causar un grave riesgo para la salud. Para evitarlo, se debe cambiar el agua y limpiar a fondo el depósito cada 3 días.



72 h

Vacie y vuelva a llenar el depósito de agua cada tres días. Antes de llenarlo, límpielo con agua del grifo o producto de limpieza, si lo solicita el fabricante. Elimine los restos de cal, suciedad o películas que puedan acumularse en las paredes del depósito o en las superficies interiores y seque todas las superficies con un paño.

SIGNIFICADO DE LAS MARCAS



Símbolo	Significado
	Tensión (corriente) continua/alterna.
V/A	Unidad de tensión Voltio/unidad de intensidad Amperio.
	Conformidad con las directivas legales armonizadas relevantes de la UE.
	Lea el manual de usuario antes de usar el aparato.
	Producto con clase de protección III.
	Polaridad del conector para fuente de alimentación DC.
	Aparato diseñado exclusivamente para el uso en interiores. Debe protegerse de la lluvia y los niveles altos de humedad.
	Producto con clase de protección II.

	SMPS (fuente de alimentación conmutada)
	SMPS (fuente de alimentación conmutada) con un transformador de seguridad resistente a cortocircuitos.
IP XY	Grado IP
	Temperatura ambiente nominal.
VI	Nivel de actividad.
	El producto inservible no se debe desechar con los residuos domésticos y se debe eliminar como residuo eléctrico en un centro de recogida selectiva. Para obtener más información sobre las condiciones de eliminación, consulte con su distribuidor o con el ayuntamiento.



Sommaire

Introduction

- I. Caractéristiques - fonctions de l'appareil
- II. Caractéristiques techniques
- III. Préparation pour utilisation
- IV. Entretien
- V. Dépannage
- VI. Consignes de sécurité

Introduction

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions de la confiance portée à la marque Nature7® par l'achat de ce produit.

La fiabilité, la sécurité et la qualité de ce produit ont été testées conformément aux dispositions normatives et aux réglementations de l'Union européenne.

Pour toute question, veuillez contacter :



info@madalbal.cz
tél. +420 577 599 777
www.nature7.cz

Fabricant : Madal Bal a.s.,
Průmyslová zóna Příluky 244
76001 Zlín, République tchèque

Date de publication : 12/06/2020

I. Caractéristiques - fonctions de l'appareil

- Le diffuseur d'ambiance « **ORIENT** » est conçu pour générer de la brume avec l'ajout de quelques gouttes d'huile essentielle au moyen de vibrations ultrasoniques. Le diffuseur d'ambiance trouve donc sa place dans l'**'aromathérapie** où il peut être utilisé pour **assainir les espaces** au moyen d'huiles essentielles aux effets assainissants ou tout simplement pour **parfumer** l'intérieur de la pièce avec votre huile essentielle préférée.
- Lorsqu'il fonctionne avec de l'eau potable seulement et sans huile essentielle, le diffuseur d'ambiance peut être utilisé comme un **humidificateur**.
- Le diffuseur d'ambiance ne doit pas être utilisé avec de l'eau contenant du sel (ex. : de l'eau minéral ou de l'eau de mer) car elle peut entraîner la corrosion de l'atomiseur.

Du fait que le diffuseur d'ambiance peut être utilisé sans avoir à générer de la brume et qu'il propose un design élégant, cet appareil peut également servir d'accessoire dans un intérieur moderne.



Change de couleur.



Peut être réglé sur une couleur.



Option d'éteindre la lumière et de n'utiliser que le diffuseur d'ambiance sans la lumière.



Génération de brume interrompue après des pauses de 30 secondes.



Fonction arrêt automatique lorsque le réservoir d'eau est vide.

II. Caractéristiques techniques

Numéro de modèle

Nature7® 569614

Contenance

~ 100 ml

Génération de brume

~ 25 ml/h

Tension, courant, puissance d'entrée

24V/0,5 A DC, 12 W

Dimensions

Ø 9,1 x 16,0 cm

Poids

260 g

Description des pièces (fig. 1)

- Couvercle extérieur en métal
- Socle
- Bouton de commande de la lumière
- Bouton de commande de génération de la brume
- Plaque à ultrasons
- Entrée d'air
- Prise pour connexion du câble d'alimentation
- Couvercle interne
- Évacuation
- Indicateur de niveau d'eau maximum
- Évacuation

III. Préparation pour utilisation

ÉTAPE 1

Insérez le connecteur de courant continu du cordon d'alimentation dans la prise du socle puis placez l'appareil sur une surface ferme et régulière (**fig. 2**).

ÉTAPE 2

Retirez le couvercle externe et versez de l'eau potable du robinet dans le réservoir d'eau. Il est recommandé de laisser l'eau reposer pendant quelques instants pour que le chlore puisse s'évaporer. L'eau utilisée ne doit pas être trop dure. Veillez à ne pas dépasser l'indicateur de niveau d'eau maximum lors du remplissage de l'eau puis ajoutez 2 à 3 gouttes d'huile essentielle dans l'eau (**fig. 3**).

NE REMPLISSEZ PAS AVEC DE L'EAU AU-DESSUS DE L'INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU MAX.

ÉTAPE 3

Placez le couvercle interne sur l'appareil puis le couvercle externe (**fig. 4**).

ÉTAPE 4

Insérez la fiche de l'adaptateur d'alimentation dans une prise du secteur alimentée (**fig. 5**).

Boutons de commande

BOUTON DE COMMANDE DÉGÉNÉRATION DE LA BRUME

(Modes de fonctionnement de la génération de brume - **fig. 6**)

Première pression du bouton : Génération de brume continue.

Deuxième pression du bouton : Génération de brume interrompue après des pauses de environ 30 secondes.

Troisième pression du bouton : Arrêt de génération de la brume.

NOTE

Le diffuseur d'ambiance peut être utilisé en mode de génération de brume sans lumière.

⚠ ATTENTION

- L'appareil s'éteint automatiquement s'il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir d'eau.
- Ne basculez pas le diffuseur d'ambiance ou n'enlevez pas d'eau via la sortie de la brume du couvercle pendant qu'il est en fonctionnement.

BOUTON DE COMMANDE DE LA LUMIÈRE

(Modes de fonctionnement de la lumière - **fig. 7**)

Première pression du bouton : Changement de couleur progressif.

Pression du bouton : Permet de régler les couleurs individuelles.

Après avoir réglé la couleur, appuyez sur le bouton pour éteindre la lumière.

Maintenir le bouton appuyé:
Éteint la lumière.

NOTE

Il est possible d'éteindre la lumière et de régler la couleur même lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir d'eau.

IV. Entretien

ÉTAPE 1

Débranchez l'adaptateur d'alimentation de la prise de courant et débranchez le cordon d'alimentation du diffuseur d'ambiance.

ÉTAPE 2

Retirez les couvercles interne et externe du diffuseur d'ambiance puis retirez l'eau potable du réservoir d'eau. L'eau ne doit pas être retirée du réservoir d'eau via l'évacuation (cf. fig. 1, position 11).

ÉTAPE 3

Après avoir enlevé de l'eau, essuyez le réservoir d'eau du diffuseur d'ambiance à l'aide d'une lingette.

En cas de tartre à l'intérieur du réservoir d'eau, essuyez-le soigneusement à l'aide d'un torchon imbébi de produit anti-tartre (ex. : une solution à base d'acide citrique apte à usage alimentaire). Il ne faut pas verser le produit de nettoyage dans le réservoir d'eau du diffuseur d'ambiance. Ensuite, remplissez plusieurs fois le réservoir d'eau avec de l'eau puis essuyez.

V. Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
	L'adaptateur d'alimentation AC/DC n'est pas branché à la source d'alimentation, le cordon n'est pas connecté correctement ou le secteur n'est pas alimenté.	Vérifiez la connexion à l'alimentation secteur et au diffuseur d'ambiance puis vérifiez que le secteur soit alimenté.
Pas de génération de brume.	Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir d'eau.	Versez la quantité d'eau nécessaire dans le réservoir d'eau.
	La quantité d'eau dans le réservoir est supérieure à celle autorisée.	Enlevez l'eau en trop.
	La sortie de la brume dans le couvercle est obstruée.	Nettoyez la sortie de la brume (enlevez les corps qui obstruent).
	Le disque en céramique est usé après environ 3 000 heures de fonctionnement.	Remplacement nécessaire.

PÉRIODE DE GARANTIE (DROITS RELATIFS À UNE EXÉCUTION NON CONFORME)

- **Le produit est garanti 2 mois (responsabilité pour défauts) à partir de la date de vente. À la demande de l'acheteur, le vendeur doit obligatoirement lui fournir les conditions de garantie (droits relatifs à une exécution non conforme) sous forme écrite conformément à la loi.**
- Pour les réparations en garantie du produit, veuillez contacter le magasin où

vous avez acheté le produit ; il s'occupera de la réparation auprès d'un centre de réparation agréé pour la marque **Nature7®**. Pour une réparation hors garantie, veuillez contacter le centre de réparation agréé de la marque **Nature7®** (Madal Bal a.s., Letovská 532, 199 00 Praha Letňany, République tchèque tél. +420 222 745 130) directement.

VI. Consignes de sécurité

Consignes de sécurité pour le diffuseur d'huiles essentielles et l'adaptateur

- Avant de remplir, monter ou nettoyer le diffuseur d'ambiance, débranchez la fiche de l'adaptateur d'alimentation de la prise de courant.
- Avant de brancher l'adaptateur d'alimentation sur une source de courant, inspectez d'abord si l'adaptateur d'alimentation présente des traces de dommage ou de déformation de la fiche d'alimentation. N'utilisez pas d'adaptateur d'alimentation endommagé et, si besoin, remplacez-le par un adaptateur original sans défauts fourni par le fabricant par le biais du vendeur ou contactez un centre de réparation agréé (cf. le manuel de l'utilisateur pour connaître les coordonnées).
- Avant de brancher l'adaptateur sur une source d'alimentation, vérifiez d'abord que la tension de la prise de courant correspond à la plage et la fréquence indiquées sur l'étiquette de l'adaptateur d'alimentation. L'adaptateur doit être utilisé dans la plage de tension indiquée et aux fréquences indiquées.
- Pour alimenter l'appareil, utilisez l'adaptateur fourni par le fabricant uniquement. L'utilisation d'un adaptateur avec des paramètres de sortie différents peut provoquer un incendie.
- Évitez que l'appareil ne soit utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont des capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou insuffisantes des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si elles n'ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. En général, on presume que l'appareil ne sera pas utilisé par des enfants en bas âge (entre 0 et 3 ans inclus) ni par de jeunes enfants sans surveillance (entre 3 et 8 ans). Il est admis que des personnes gravement handicapées peuvent avoir des besoins en-dehors du niveau indiqué par cette norme (EN 60335- 2- 98).

- Utilisez le diffuseur d'ambiance uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu. Ne le modifiez pas pour d'autres applications.
- L'appareil est conçu pour être utilisé avec de l'eau propre uniquement, avec ou sans huile essentielle. L'utilisation d'autres liquides est interdite.
- L'appareil doit être utilisé avec soin car il produit de la brume.
- Lors de l'utilisation du diffuseur d'huiles essentielles, il faut tenir compte du fait que des niveaux d'humidité élevée peuvent favoriser le développement d'organismes biologiques dans l'environnement (ex. : formation de moisissure, etc.)
- La zone autour de l'humidificateur ne doit pas être humide ni mouillée. En cas de formation de condensat à la surface de l'appareil, réglez l'humidificateur à une puissance inférieure. S'il n'est pas possible de baisser la puissance de l'humidificateur, utilisez-le par alternance. Les matériaux absorbants comme des tapis, des rideaux, des draps ou des chiffons ne doivent pas devenir humide.
- Ne laissez jamais de l'eau dans le réservoir d'eau lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Vdez et nettoyez l'humidificateur avant de le ranger. Nettoyez l'humidificateur avant de le réutiliser.

▲ AVERTISSEMENT

- Les micro-organismes présents dans l'eau ou l'environnement où l'appareil est utilisé ou rangé peuvent se multiplier dans le réservoir d'eau puis se disperser dans l'air, causant des risques pour la santé, sauf si l'eau est changée et le réservoir d'eau est nettoyé régulièrement tous les 3 jours.



Videz et remplissez le réservoir d'eau tous les trois jours. Avant de le remplir, nettoyez-le à l'eau du robinet ou à l'aide d'un produit de nettoyage, si requis par le fabricant. Retirez le tartre, les dépôts ou la pellicule s'étant formée sur les parois du réservoir d'eau ou sur les surfaces internes puis essuyez toutes les surfaces.

SIGNIFICATION DES MARQUES



Symboles	Signification
~	Tension alternative/directe (courant).
V/A	Unité de tension Volt / unité de courant Ampère.
CE	Conforme aux directives d'harmonisation juridiques correspondantes de l'UE.
	Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser appareil.
	Produit avec indice de protection III.
	Polarité du connecteur pour alimentation en courant continu.
	Appareil conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Protégez-le contre la pluie et une humidité élevée.

	Produit avec indice de protection III.
	SMP (alimentation en mode commuté)
	SMP (alimentation en mode commuté) contenant un transformateur de sécurité pour protection contre les court-circuits.
IP XY	Numéro IP
t _a	Température ambiante nominale
VI	Niveau d'activité.
	N'éliminez pas le produit avec les déchets ménagers lorsqu'il ne peut plus être réparé. Veuillez le porter dans un centre de collecte des déchets électriques. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur les conditions de tri auprès de votre vendeur ou auprès du service de tri de votre ville.



Tartalom

Bevezető

- I. A készülék jellemzői és rendeltetése
- II. Műszaki specifikáció
- III. Előkészítés a használathoz
- IV. Karbantartás
- V. Problémamegoldás
- VI. Biztonsági utasítások

Bevezető

Tisztelt Vevő!

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a Nature7® márka termékét!

A terméket az ide vonatkozó európai előírásoknak megfelelően megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatoknak vetettük alá.

Bármilyen kérdésével forduljon a vevőszolgálatunkhoz:



info@madalbal.cz
tel.: +420 577 599 777
www.nature7.cz

Gyártó: Madal Bal a.s.
Průmyslová zóna Příluky 244
76001 Zlín, Cseh Köztársaság

Forgalmazó: Madal Bal Kft.,
1173 Budapest, Régivám köz 2.
(Magyarország)

Kiadás dátuma: 12/6/2020

I. A készülék jellemzői és rendeltetése

- A **ORIENT** levegő illatosító a vízbe csepegtetett esszenciális olajból ultrahangos rezgés segítségével illatosító ködöt állít elő. A levegő illatosítót **aromaterápiához** és a helyiségek **fertőtlenítéséhez**, valamint a helyiség **illatosításához** lehet felhasználni, a kedvenc esszenciális olaj használatával.
- Ha csak tiszta vizet önt a készülékbe, akkor az elpárologtatott víz **párásabbá** varázsolja a helyiséget levegőjét.
- A készülékbe sókat tartalmazó ásványvizet vagy tengeri vizet tölteni tilos, mert a sók korroziót okoznak a készülék alkatrészeiben.
- A készüléket pároképzés nélkül, csak világításként is lehet használni, így a levegő párosító a szép formatervezésének köszönhetően kiváló kiegészítője lehet minden modern helyiségnak.



Változó színek.



Csak egy szín is beállítható.



A világítás kikapcsolható, a készülék csak levegő illatosítóként működik.



Szakaszos pároképzés, 30 másodperces szünetekkel.



A víz elpárologtatása után a készülék automatikusan kikapcsol.

II. Műszaki specifikáció

Típusjelölés

Nature7® 569614

Víztartály térfogata

kb. 100 ml

Ködképzés

kb. 25 ml/óra

Tápfeszültség,
áramfelvétel, teljesítményfelvétel
24V; 0,5 A DC, 12 W

Méret

Ø 9,1 × 16,0 cm

Tömeg

260 g

A készülék részei (1. ábra)

- Fém fedél
- Talp
- Lámpa működtető gomb
- Ködképzés gomb
- Ultrahangos lap
- Levegő bemenet
- Aljzat az adapter vezeték csatlakoztatásához
- Szellőztető nyílás
- Maximális vízmennyiség jel
- Szellőztető nyílás

III. Előkészítés a használathoz

1. LÉPÉS

Az adapter DC csatlakozóját dugja a készülék alján található aljzatba, majd a készüléket állítsa fel szilárd és sima, valamint vízszintes felületre (**2. ábra**).

2. LÉPÉS

Vegye le a külső és a belső fedeleket, majd a tartályba töltön tiszta csapvizet. A csapvizet hagyja egy kis ideig állni, hogy a klór abból elpárologjon. A készülékbe ne töltön túl kemény vizet. Ügyeljen arra, hogy a víz ne legyen a max. jelnél magasabban, majd a vízbe cseppentsen 2-3 csepp esszenciális olajat (**3. ábra**).

A MAX. JELNÉL NE TÖLTSÖN BE
TÖBB VIZET.

3. LÉPÉS

Tegye fel a belső, majd a külső fedelelt (**4. ábra**).

4. LÉPÉS

Az adaptort dugja egy fali aljzatba (**5. ábra**).

Működtető gombok

KÖDKÉPZÉS GOMB

(párapárolgási üzemmódok – **6. ábra**)

Első megnyomás: folyamatos ködképzés.

Második megnyomás: szakaszos párapárolgási üzemmód, 30 másodperces szünetekkel.

Harmadik megnyomás: ködképzés kikapcsolása.

MEGJEGYZÉS

A készüléket a lámpa világítása nélkül is be lehet kapcsolni (csak ködképzés).

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Ha a tartályból elfogy a víz, a készülék automatikusan kikapcsol.
- Használat közben a készüléket ne döntsé meg, és abból a fúvókán keresztül ne öntsön ki vizet.

LÁMPA MŰKÖDTETŐ GOMB

(lámpa üzemmódok – **7. ábra**)

Első megnyomás: folyamatos színváltozás.

Gomb nyomogatása: színválasztás és a kiválasztott szín fixálása.

Az utolsó szín kiválasztása utáni gombnyomásra a készülék világítása kikapcsol.

Benyomva tartás: a lámpa kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

A lámpát ködképzés nélkül is be lehet kapcsolni (pl. ha a tartályban nincs víz).

IV. Karbantartás

1. LÉPÉS

Az adaptort húzza ki a fali aljzatból, majd az adapter vezetékét a készülékből is húzza ki.

2. LÉPÉS

Vegye le a külső és a belső fedeleket, majd a vizet a tartályból öntse ki. A vizet nem szabad azon a részen kiöntení, ahol a szellőztető nyílás található (**lásd 1. ábra, 11-es tétele**).

3. LÉPÉS

A víz kiöntése után a készülék belséjét puha ruhával (vagy vattapálcikával) törölje szárazra.

Ha a tartályban vízkő lerakódás van, akkor a tartályt vízkő oldó készítménnyel (pl. citromsavval) tisztítja ki. A tisztítószert nem szabad közvetlenül a tartályba tölteni. A tartályba töltösen tiszta vizet és öblítse ki (néhányszor), majd a tartályt törölje szárazra.

V. Problémamegoldás

Probléma	Lehetséges ok	Problémamegoldás
Nincs párapárpályán.	Az AC/DC adapter nincs a fali aljzathoz csatlakoztatva, vagy a fali aljzatban nincs feszültség.	Ellenőrizze le a fali aljzatban a tápfeszültséget (pl. egy lámpa segítségével), az adaptort dugja a fali aljzatba.
	A tartályban nincs elegendő víz.	A tartályba töltösen vizet.
	A tartályba a max. jelénél több vizet töltött be.	A felesleges vizet öntse ki.
	A fűvőká eltömödött, a készülékből nem száll k köd.	A fűvőkát tisztítsa meg (tartsa tiszta állapotban).
	A kerámia ködképző kb. 3 000 üzemóra után elhasználódik.	Ki kell cserélni.

GARANCIA ÉS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK (TERMÉKHIBA FELELŐSSÉG)

- A termékre (az áruhiba felelősségi alapján) az eladástól számított 2 év garanciát adunk. Amennyiben a vevő tájékoztatást kér a garanciális feltételekről (termékhiba felelősségről), akkor az eladó ezt az információt írásos formában köteles kiadni (a vonatkozó törvény szerint).
- Ha a termék a garancia ideje alatt meghibásodik, akkor forduljon az eladó üzlethez, amely a javítást a **Nature7®** márkaszerviznél rendeli meg. A garancia utáni javításokat közvetlenül rendelje meg a **Nature7®** márkaszerviznél (Madal Bal a.s., Letovská 532, 199 00 Prága Letňany, tel.: +420 222 745 130).

VI. Biztonsági utasítások

Biztonsági előírások a levegő illatosító és az adapter használatához

- A víz betöltése, összeállítás vagy tisztítás előtt a készüléket mindenkorával való kihúzásával.
- Az adapter fali aljzathoz csatlakoztatása előtt mindenkorával le kell ellenőrizni, hogy a készülék nem rendelkezik sérülésgörbülettel (nem lehet repedés, deformáció stb.). Ha a készülék sérült, akkor azt ne használja, vásároljon új és eredeti adaptort (forduljon a készülék eladójához, vagy közvetlenül a márkaszervizhez - lásd a kapcsolati adatoknál, az útmutató elején).
- Az adapter elektromos hálózathoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a típuscímkén feltüntetett tápfeszültségeknek. Az adaptort csak a műszaki
- adatoknál megadott tápfeszültséghöz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket csak a mellékel adapterrel üzemeltesse. Más paraméterekkel rendelkező adapter tüzet okozhat.
- A készüléket nem használhatják olyan testi, értelmi, érzékszervi fogyatékos, vagy tapasztalatlan személyek (gyermeket is beleértve), akik nem képesek a készülék biztonságos használatára, kivéve azon eseteket, amikor a készüléket más felelős személy utasításai szerint és felügyelete mellett használják. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
Általában feltételezzük, hogy a készülékhez kisgyerekek (0 és 3 év között) nem férnek hozzá, illetve nagyobb gyerekek (3 és 8 év között), felügyelet nélkül nem fogják használni. Előfordulhat, hogy súlyosabb testi vagy szellemi fogyatékos személyek nem felelnek meg az EN 60335-2-98 szabvány követelményeinek.

- Az aroma párologtatót csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja. A készüléket más jellegű használathoz átalakítani tilos.
- A készüléket csak vízzel, vagy vízzel és esszenciális olajjal szabad működtetni. Más folyadékokat a készülékbe tölteni tilos.
- A készülék vízpárat állít elő, a készüléket körültekintően használja.
- A levegő párasító használatához vegye figyelembe, hogy a levegő magasabb páratartalma támogatja a mikroorganizmusok elszaporodását (pl. a penészesedést).
- Ügyeljen arra, hogy a készülék közelében ne alakuljanak ki párás vagy nedves foltok. Ha a levegő páratartalma kicsapódik, akkor a készüléket állítsa kisebb teljesítményre. Ha a készüléket már nem lehet kisebb teljesítményre kapcsolni, akkor azt időnként kapcsolja ki. Ügyeljen arra, hogy a vizet felszívó anyagok (pl. szőnyeg, függöny, asztalterítő stb.) ne nedvesedjenek be.
- Ha a készüléket nem használja, akkor a víztartályból a vizet öntse ki.
- A készülék eltárolása előtt a tartályt ürítse ki és tisztítsa meg. A készüléket az újabb használatba vétel előtt is tisztítsa meg.

▲ FIGYELMEZTETÉS!

- Ha a víztartályban 3 napnál hosszabb ideig tárolja a vizet, akkor abban a mikroorganizmusok elszaporodhatnak, amik a párasítás közben a helyiséget levegőjébe kerülnek. Ez akár súlyosabb megbetegeést is kiválthat. A tartályt rendszeresen ki kell tisztítani, a vizet ki kell cserélni.



A tartályból háromnaponta a vizet öntse ki és töltön bele tiszta vizet. Ha szükséges, akkor a csapvizet szűrje meg, vagy hagyja egy ideig állni. A készülék tartályában képződő vízkövet és egyéb lerakódásokat távolítsa el, a tartályt mindenkorával törölje szárazra.

A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE



Szimbólum	Jelentés
	Egyen-/váltakozó feszültség (áram).
V/A	A feszültség (V) és az áram (A) jele.
	Megfelel az EU vonatkozó harmonizált jogszabályainak.
	A használatba vétel előtt olvassa el a használati útmutatót.
	III. védelmi osztályba sorolt készülék.
	Egyenfeszültségű aljzat polaritása.
	A készülék csak beltérben használható. A készüléket víztől és magas páratartalomtól óvja.
	II. védelmi osztályba sorolt készülék.
	SMPS (impulzus vezérelt tápegység)

	SMPS (impulzus vezérelt tápegység), rövidzárlat elleni védő transzformátor tartalmaz.
IP XY	IP-szám
	Névleges környezeti hőmérséklet.
VI	Hatékonyiségi szint.
	A készüléket háztartási hulladékok közé kidobni tilos! A készüléket adjon le újrahasznosításra. A szelektált hulladék gyűjtőhelyekről a polgármesteri hivatalban, illetve a készülék eladójától kaphat további információkat.



Spis treści

Wstęp

- I. Opis – sposób działania urządzenia
- II. Specyfikacja techniczna
- III. Przygotowanie urządzenia do pracy
- IV. Konserwacja
- V. Rozwiązywanie problemów
- VI. Instrukcje bezpieczeństwa

Wstęp

Szanowni Klienci,

dziękujemy za zaufanie i zakup niniejszego produktu marki Nature7®.

Produkt został poddany testom niezawodności, bezpieczeństwa i jakości przepisany normami oraz przepisami Unii Europejskiej.

Z jakimkolwiek pytaniem prosimy zwracać się do:



info@madalbal.cz
tel.: +420 577 599 777
www.nature7.cz

Producent: Madal Bal a. s.
Průmyslová zóna Příluky 244
76001 Zlín, Czechy.

Data wydania: 12/6/2020

I. Opis – sposób działania urządzenia

- Dyfuzor zapachowy „ORIENT“ jest przeznaczony do tworzenia mgły wodnej z dodatkiem kilku kropelek olejku eterycznego w wyniku działania wibracji ultradźwiękowych. Dyfuzor zapachowy znajduje zastosowanie do **aromaterapii**, można go zastosować do **dezynfekcji pomieszczenia** z zastosowaniem olejków eterycznych o właściwościach dezynfekcyjnych lub wyłącznie do tworzenia Twojego **ulubionego zapachu** w pomieszczeniu.
- Dyfuzor zastosowany wyłącznie z czystą wodą, bez olejku eterycznego służy jako **nawilżacz powietrza**.
- Do dyfuzora zapachowego nie można używać wody z zawartością soli, np. wody mineralnej lub morskiej, ponieważ może powodować korozję w rozpylaczu.



Zmienia kolory.



Możliwość ustawienia wyłącznie jednego koloru.



Możliwość wyłączenia światła i używanie wyłącznie jako dyfuzor zapachowy bez światła.



Przerwane wytwarzanie mgły z 30 sekundowymi przerwami.



Funkcja automatycznego wyłączenia, po zużyciu całej zawartości wody.

II. Specyfikacja techniczna

Nazwa modelu

Nature7® 569614

Zawartość wody

~ 100 ml

Generowanie mgły

~ 25 ml/godz.

Napięcie i natężenie prądu, moc poborowa

24 V/0,5 A DC, 12 W

Wymiary

Ø 9,1 x 16,0 cm

Masa

260 g

Opis urządzenia (obr. 1)

- Osłona metalowa zewnętrzna
- Podstawa
- Przycisk sterowania oświetleniem
- Przycisk wytwarzania mgły
- Płytki ultradźwiękowe
- Wyjście powietrza
- Gniazdo do podłączenia przewodu zasilania
- Osłona wewnętrzna
- Otwory wentylacyjne
- Znak maksymalnego poziomu wody
- Otwory wentylacyjne

III. Przygotowanie urządzenia do pracy

KROK 1

Wtyczkę zasilacza prądu stałego należy wsunąć do gniazda znajdującego się pod spodem dyfuzora zapachowego, urządzenie następnie należy postawić na równej powierzchni (**rys 2**).

KROK 2

Zdejmij osłonę zewnętrzną i wewnętrzną a do zbiorniczka wlej czystą świętą wodę z wodociągu. Zaleca się pozostawić wodę przez jakiś okres czasu, aby chlor z niej wyparował. Woda nie może być twarda. Przestrzegaj, aby poziom wody nie przekroczył poziomu wyznaczonego przez kreskę maksimum, do wody dodaj od 2-3 kropelek olejku eterycznego (**rys. 3**).

NIE WLEWAJ WODY PONAD ZNAK OZNACZAJĄCY MAKSYMALNĄ ILOŚĆ.

KROK 3

Załóż na urządzenie osłonę wewnętrzną i następnie osłonę zewnętrzną (**rys. 4**).

KROK 4

Wtyczkę zasilacza podłącz do gniazdka elektrycznego (**rys. 5**).

Przyciski sterowania

PRZYCISK STEROWANIA WYTWARZANIEM MGŁY

(tryby pracy wytwarzania mgły – **rys. 6**)

Pierwsze naciśnięcie:

Przycisk wytwarzania mgły.

Drugie naciśnięcie: Przerywane wytwarzanie mgły z 30 sekundowymi przerwami

Trzecie naciśnięcie:

Wyłączenie wytwarzania mgły.

UWAGA

Dyfuzor aromatyczny można eksploatować w trybie wytwarzania mgły bez oświetlenia.

⚠ UWAGA

- Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeżeli w zbiorniczku będzie niedostateczna ilość wody.
- Jeżeli dyfuzor jest włączony nie przechylaj go i nie wylewaj wody z urządzenia przez otwór wyjścia mgły znajdujący się w osłonie.

PRZYCISK STEROWANIA OSŁIETLENIEM

(tryby pracy oświetlenia – **rys. 7**)

Pierwsze naciśnięcie:

Wolna zmiana kolorów.

Naciśnięcie przycisku: Ustawienie poszczególnych kolorów według wymagania użytkownika.

Po ustawieniu ostatniego koloru, po kolejnym naciśnięciu przycisku dojdzie do wyłączenia oświetlenia.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku: Wyłączenie oświetlenia.

UWAGA

Oświetlenie można włączyć i ustawić kolory, nawet bez wody w zbiorniczku.

IV. Konserwacja

KROK 1

Zasilacz odłącz od gniazdka elektrycznego a przewód zasilający odłącz od dyfuzora zapachowego.

KROK 2

Zdejmij osłonę zewnętrzną i wewnętrzną dyfuzora zapachowego i wylej wodę ze zbiorniczka. Nie wylewaj wody w pobliże otworu wentylacyjnego (**patrz rys. 1, pozycja 11**).

KROK 3

Po wylaniu wody, wytrzyj do sucha zbiorniczek dyfuzora aromatycznego środkiem do utrzymania higieny osobistej.

Jeżeli w zbiorniczku znajduje się osad wodny, użyj zwilżonej tkaniny z dodatkiem środka do usuwania osadu wodnego (np. roztwór kwasku cytrynowego) i wytrzyj zbiorniczek. Nie wlewaj środka do usuwania osadu wodnego do zbiorniczka na wodę. Następnie, zbiorniczek należy kilkakrotnie napełnić czystą wodą i wytrzeć do sucha.

V. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Usuwanie problemu
	Zasilacz nie jest podłączony do źródła zasilania lub przewód nie jest poprawnie podłączony do urządzenia lub w sieci nie ma napięcia prądu elektrycznego.	Skontroluj podłączenie do sieci elektrycznej, jej napięcie oraz podłączenie do dyfuzora aromatycznego.
Nie działa wytwarzanie mgły.	W zbiorniczku nie ma dostatecznej ilości wody. Poziom wody w zbiorniczku jest ponad maksymalnym poziomem.	Do zbiorniczka wlej potrzebną ilość wody. Nadmiar wody należy wylać.
	Wyjście mgły w osłonie jest niedrożne.	Wyczyść otwór wyjścia mgły.
	Zużycie tarczy ceramicznej nastąpi po około 3 000 godzinach czynności.	Wymiana jest konieczna.

OKRES GWARANCJI (PRAWO RĘKOJMI)

- Produkt jest objęty gwarancją (rękojmią) w okresie 2 lat od daty sprzedaży. Jeżeli domaga się tego nabywca, to sprzedający ma obowiązek udzielenia ustawowych warunków gwarancji (prawo do rękojmi) w formie pisemnej
- W przypadku pojawiienia się konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej prosimy o kontakt ze sprzedawcą,

u którego został wyrób zakupiony, który następnie zapewni naprawę w autoryzowanym serwisie marki **Nature7®**. Naprawy pogwarancyjne wykonuje bezpośrednio autoryzowany serwis marki **Nature7®** (Madal Bal a.s., Letovská 532, 199 00 Praha Letňany, tel.: +420 222 745 130).

VI. Instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące dyfuzora zapachowego oraz zasilacza

- Do zasilania urządzenia używaj wyłącznie w tym celu dostarczanego zasilacza. Użycie zasilacza z innymi parametrami wyjściowymi może być przyczyną pożaru.
- Zabron używania urządzenia osobom (wraz z dziećmi), których stan fizyczny, zmysłowy albo umysłowy lub niedostatek doświadczenia i wiedzy zabraniają w bezpiecznym używaniu urządzenia bez nadzoru lub pouczenia. Dzieciom nie wolno się bawić urządzeniem. Ogólnie nie bierze się pod uwagę, że urządzenie będzie używanie przez bardzo małe dzieci (w wieku 0 - 3 lat) oraz młodsze dzieci (w wieku od 3 do 8 lat). Zakłada się, że osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą mieć zapotrzebowanie, poza poziomem określonym w normie (EN 60335 -2 60335).
- Dyfuzor zapachowy używaj wyłącznie do celów, do których jest przeznaczony. Zabrania się dostosowywania urządzenia do celów innych, niż do których jest przeznaczone.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do używania czystej wody z olejkiem eterycznym lub wyłącznie z czystą wodą. Użycie innych cieczy jest niedopuszczalne.
- Eksplatacja urządzenia musi być nadzorowana, ponieważ urządzenie generuje parę wodną.
- Przy używaniu dyfuzora zapachowego należy mieć na uwadze fakt, że wysoki poziom wilgotności w powietrzu może stwarzać dogodne środowisko do rozwijania się organizmów biologicznych (np. pleśnie itp.).
- Wystrzegaj się, aby przestrzeń bezpośrednia wokół dyfuzora była wilgotna lub mokra. Jeżeli pojawią się skropliny, należy ustawić mniejszą moc. Jeżeli nie można obniżyć poziomu mocy dyfuzora, należy urządzenie używać w przedziałach czasowych. Wystrzegaj się, aby materiały łatwo chłonne, np. dywany, wykładziny, firany, zasłony lub obrusy były wilgotne.
- Nigdy nie pozostawiaj wody w zbiorniku, jeżeli urządzenie nie jest używane.
- Jeżeli urządzenie będzie przechowywane i nie używane, należy opróżnić zawartość i wyczyścić. Przed przy-

stępniem do następnej eksplatacji, należy dyfuzor wyczyścić.

▲ OSTRZEŻENIE

- Jeżeli woda z zbiornika nie będzie wymieniana i zbiornik nie będzie czyszczony regularnie co 3 dni, mikroorganizmy, które mogą być obecne w wodzie lub w środowisku, w którym jest urządzenie używane lub przechowywane, mogą rozmnażać się w zbiorniku na wodę, następnie przy rozpraszaniu w powietrzu mogą spowodować poważne problemy zdrowotne.



Zbiornik na wodę należy opróżnić i ponownie napełnić co trzy dni. Przed napełnieniem wyczyścić wodą z wodociągu lub środkami do utrzymania czystości, jeżeli tego wymaga producent. Usuń osad z kamienia lub powłokę, która pojawiła się na ścianach i rowach lub na powierzchniach wewnętrznych, wszystkie powierzchnie wytrzyj do sucha.

ZNACZENIE SYMBOLI



Symbol	Znaczenie
	Napięcie stałe/zmienne.
V/A	Jednostka napięcia prądu elektrycznego volt/jednostka natężenia prądu elektrycznego amper.
	Zgodna z właściwymi harmonizacyjnymi przepisami prawa UE.
	Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia, należy przeczytać instrukcję obsługi.
	Urządzenie z klasą ochronności III
	Biegunowość złączy do zasilania prądem stałym.
	Nadaje się do zastosowania wyłącznie w pomieszczeniach wewnętrznych. Chroń przed deszczem i wysoką wilgotnością.

	Urządzenie z klasą ochronności II
	SMPS (zasilacze impulsowe)
	SMPS (zasilacze impulsowe) posiadają wbudowany transformator bezpieczeństwa chroniący przed zwarciem
IP XY	Stopień IP
	Znamionowa temperatura otoczenia.
ta	Poziom skuteczności.
	Urządzenia nienadającego się do eksploatacji nie wyrzucać do komunalnego odpadu mieszanego, ale należy przekazać do ekologicznej utylizacji. Szczegółowe informacje o warunkach zbiórki otrzymasz od sprzedawcy lub w urzędzie gminy/miasta.



Obsah

Úvod

- I. Charakteristika – funkcie prístroja
- II. Technická špecifikácia
- III. Príprava na použitie
- IV. Údržba
- V. Odstraňovanie problémov
- VI. Bezpečnostné pokyny

Úvod

Vážený zákazník,

ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Nature7® kúpou tohto výrobku.

Výrobok bol podrobnený testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísaným normami a predpismi Európskej únie.

S akýmkoľvek otázkami sa obráťte na:



Distribútor pre Slovenskú republiku:

Madal Bal s.r.o.
Pod gaštanmi 4F
821 07 Bratislava

Výrobca: Madal Bal a.s.
Průmyslová zóna Příluky 244
76001 Zlín, Česká republika

Dátum vydania: 12/6/2020

I. Charakteristika – funkcie prístroja

- Aróma difúzor „ORIENT“ je určený na vytváranie hmly z vody s prímesou niekoľkých kvapiek esenciálneho oleja prostredníctvom ultrazvukových vibrácií. Aróma difúzor tak nachádza uplatnenie pri **arómoterapii**, je možné ho použiť na **dezinfekciu priestoru** s použitím esenciálnych olejov s dezinfekčnými účinkami alebo len na **prevoňanie** interiéru vaším oblúbeným esenciálnym olejom.
- Pri použití len s čistou vodou bez esenciálneho oleja je možné aróma difúzor použiť ako **zvlhčovač vzduchu**.
- Aróma difúzor sa nesmie použiť s vodou obsahujúcou soľ, napr. s Vincencenkou či morskou vodou z dôvodu korozívnych účinkov na rozprašovacie zariadenie.

- Vďaka možnosti použitia aróma difúzora ako svietidla s relaxačnými farbami bez tvorby hmly a peknému dizajnu, môže byť prístroj doplnkom vášho moderného interiéru.



Mení farby.



Je možné nastaviť len jednu farbu.



Možnosť vypnutia svietidla a použitia iba aróma difúzora bez svetla.



Prerušovaná tvorba hmly s prestávkami 30 sekúnd.



Funkcia automatického vypnutia, ak sa voda spotrebuje.

II. Technická špecifikácia

Označenie modelu

Nature7® 569614

Objem vody

~100 ml

Tvorba hmly

~25 ml/h

Napájacie napätie, prúd, príkon

24 V/0,5 A DC, 12 W

Rozmer

Ø 9,1 x 16,0 cm

Hmotnosť

260 g

Opis častí (obr. 1)

1. Kovový vonkajší kryt
2. Základňa
3. Ovládacie tlačidlo svietidla
4. Ovládacie tlačidlo tvorby hmly
5. Ultrazvuková doštička
6. Vstup vzduchu
7. Zásuvka na pripojenie prívodného kábla
8. Vnútorný kryt
9. Ventilačný otvor
10. Značka maximálneho množstva vody
11. Ventilačný otvor

III. Príprava na použitie

KROK 1

DC konektor napájacieho kábla zasuňte do zásuvky naspodku základne a prístroj potom postavte na pevný rovný povrch (**obr. 2**).

KROK 2

Odoberte vonkajší kryt a vnútorný kryt a do zásobníka nalejte čistú čerstvú vodu z vodovodu. Vodu odporúčame nechať nejaký čas odstáť, aby z nej vyprchal chlór. Používaná voda by nemala byť príliš tvrdá. Dbajte na to, aby sa hladina vody nenachádzala nad značkou maximálneho množstva vody a následne do vody pridajte 2 – 3 kvapky esenciálneho oleja (**obr. 3**).

NEDOPLŇUJTE VODU NAD ZNAČKU
MAX. MNOŽSTVA VODY.

KROK 3

Na prístroj nasuňte vnútorný kryt a potom vonkajší kryt (**obr. 4**).

KROK 4

Vidlicu sieťového adaptéra zasuňte do zásuvky s napäťom (**obr. 5**).

Ovládanie tlačidlá

OVLÁDACIE TLAČIDLO TVORBY HMLY

(prevádzkové režimy tvorby hmly – **obr. 6**)

Prvé stlačenie: Nepretržitá tvorba hmly.

Druhé stlačenie: Prerušovaná tvorba hmly s prestávkami cca 30 s.

Tretie stlačenie: Vypnutie tvorby hmly.

POZNÁMKA:

Aróma difúzor je možné používať v režime tvorby hmly aj bez svetla.

⚠️ UPOZORNENIE

- Ak bude v nádobke nedostatočné množstvo vody, prístroj sa automaticky vypne.
- Počas prevádzky prístroj nenakláňajte a nevylievajte z prístroja vodu cez výstup hmly v kryte prístroja.

OVLÁDACIE TLAČIDLO SVIETIDLA

(prevádzkové režimy svietidla – **obr. 7**)

Prvé stlačenie: Pozvoľná zmena farieb.

Stlačanie tlačidla: Nastavenie jednotlivých farieb podľa požiadavky.

Po nastavení poslednej farby následným stlačením tlačidla dôjde k vypnutiu svietidla.

Stlačenie a pridržanie tlačidla: Vypnutie svietidla.

POZNÁMKA:

Svetidlo je možné zapnúť a nastaviť farby aj keď v nádobke nebude voda.

IV. Údržba

KROK 1

Sieťový adaptér odpojte od zásuvky s napäťom a napájací kábel odpojte od aróma difúzora.

KROK 2

Odoberte vonkajší a vnútorný kryt aróma difúzora a vodu zo zásobnej nádobky vylejte. Voda z nádobky sa nesmie vylievať v mieste, kde je ventilačný otvor (**pozrite obr. 1, pozícia 11**).

KROK 3

Po vyliatí vody nádobku aróma difúzora vytrite dosucha prostriedkom osobnej hygieny.

Ak je v nádobke vodný kameň, navlhčenou textíliou prostredkom na vodný kameň (napr. roztokom potravinárskej kyseliny citrónovej) nádobku vytrite. Čistiaci prostriedok sa nesmie nalievať do nádobky aróma difúzora. Následne nádobku niekoľkokrát naplňte čistou vodou a vytrite dosucha.

V. Odstraňovanie problémov

Problém	Možná príčina	Odstránenie problému
Netvorí sa hmla.	Napájací AC/DC adaptér nie je pripojený k zdroju napájania alebo nie je kábel riadne pripojený k prístroju a/alebo nie je napätie v sieti.	Skontrolujte pripojenie k sieti a k aróma difúzoru a prítomnosť napäťia v sieti.
	V zásobníku nie je dostatočné množstvo vody.	Do zásobníka nalejte potrebné množstvo vody.
	V nádobke je viac než max. povolené množstvo vody.	Prebytočnú vodu vylejte.
	Výstup hmly v kryte je nepriehodný.	Výstup hmly vyčistite (spriehodnite).
	Keramický kotúč sa opotrebuje asi po 3 000 prevádzkových hodinách.	Nevyhnutná náhrada.

ZÁRUČNÁ LEHOTA (PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA)

- Na výrobok sa vzťahuje záruka (zodpovednosť za chyby) 2 roky od dátumu predaja. Ak o to kupujúci požiada, je predávajúci povinný kupujúcemu poskytnúť záručné podmienky (práva z chybného plnenia) v písomnej forme podľa zákona.
- V prípade potreby záručnej opravy výrobku sa obráťte na obchodníka, u ktorého ste výrobok kúpili a ktorý zaistí opravu v autorizovanom servise značky **Nature7®**. Pre pozáručnú opravu sa obráťte priamo na autorizovaný servis značky **Nature7®** (Madal Bal a.s., Letovská 532, 199 00 Praha Letňany, tel.: +420 222 745 130).

VI. Bezpečnostné pokyny

Bezpečnostné pokyny pre aróma difúzor a napájací adaptér

- Pred plnením, zostavovaním alebo čistením aróma difúzora, vidlicu napájacieho adaptéra odpojte od sieťovej zásuvky.
- Pred pripojením napájacieho adaptéra k zdroju el. prúdu adaptér najprv skontrolujte, či nemá poškodený plastový ochranný kryt, poškodenú alebo deformovanú zásuvkovú vidlicu. Poškodený adaptér nepoužívajte a zaistite jeho nahradu za originálny bezchybný kus dodávaný výrobcom prostredníctvom predávajúceho alebo sa obráťte na autorizovaný servis (kontakty pozrite v úvode návodu na použitie).
- Pred pripojením napájacieho adaptéra k zdroju el. prúdu najprv overte, či napätie v zásuvke zodpovedá rozsahu napäcia a frekvencii uvedenej na štítku adaptéra. Adaptér je možné používať v uvedenom rozsahu napäcia a pri uvedených frekvenciách.
- Na napájanie prístroja používajte iba na to dodávaný adaptér. Použitie adaptéra s inými výstupnými parametrami by mohlo viesť k požiaru.
- Zabráňte používaniu prístroja osobám (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí bráni v bezpečnom používaní spotrebiča bez dozoru alebo poučenia. Deti sa so spotrebičom nesmú hráť. Všeobecne sa neberie do úvahy používanie prístroja veľmi malými deťmi (vek 0 – 3 roky vrátane) a používanie mladšími deťmi bez dozoru (vek nad 3 roky a menej ako 8 rokov). Pripúšťa sa, že ľahko hendikepovaní ľudia môžu mať potreby mimo úrovne stanovenej touto normou (EN 60335-2-98).
- Aróma difúzor používajte iba na účely, na ktoré je určený. Neupravujte ho na iný účel použitia.

- Prístroj je určený iba na čistú vodu s esenciálnym olejom alebo bez neho. Použitie iných kvapalín je neprípustné.
- Používaniu prístroja by sa mala venovať pozornosť, pretože produkuje vodnú paru.
- Pri používaní aróma difúzora je nutné si uvedomiť, že vysoké hodnoty vlhkosti môžu podporovať rast biologických organizmov v životnom prostredí (napr. tvorba plesní a pod.).
- Nedovoľte, aby sa oblasť okolo zvlhčovača stala vlhkou alebo mokrou. Ak nastane orosenie, prepnite zvlhčovač na nižší výkon. Ak nie je možné výkon zvlhčovača znižiť, zvlhčovač používajte prerušované. Nedovoľte, aby nasiakavé materiály, ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy, navlhli.
- Nikdy nenechávajte vodu v nádržke, keď sa spotrebič nepoužíva.

▲ VÝSTRAHA

- Mikroorganizmy, ktoré môžu byť prítomné vo vode alebo v prostredí, kde sa spotrebič používa, alebo je uložený, sa môžu v nádržke na vodu rozmnôžiť a pri rozptýlení do vzduchu môžu spôsobiť vázne zdravotné riziká, ak sa voda nemení a nádržka pravidelne každé 3 dni správne nečistí.



Každý tretí deň vyprázdnite a znova naplňte nádržku. Pred naplnením ju vyčistite vodou z vodovodu alebo čistiacimi prostriedkami, ak ich požaduje výrobca. Odstráňte prípadný vodný kameň, usadeniny alebo povlak, ktorý sa vytvoril na stenách nádržky alebo na vnútorných povrchoch a všetky povrhy do sucha utrite.

VÝZNAM OZNAČENIA



Symbol	Význam
	Jednosmerné/striedavé napätie (prúd).
V/A	Jednotka napäťia volt/jednotka prúdu ampér.
	Zodpovedá príslušným harmonizačným právnym predpisom EÚ.
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie spotrebiča.
	Zariadenie triedy ochrany III.
	Polarita konektora na napájanie jednosmerným prúdom.
	Spotrebič určený na použitie iba v interéri. Chráňte ho pred dažďom a vysokou vlhkosťou.
	Zariadenie triedy ochrany II.

	SMPS (impulzne riadený napájací zdroj)
	SMPS (impulzne riadený napájací zdroj) obsahujúci bezpečnostný ochranný transformátor odolný proti skratu.
IP XY	Číslo IP
t_a	Menovitá teplota okolia.
VI	Úroveň účinnosti.
	Nepoužiteľný výrobok nevyhľadájte do zmesového odpadu, ale odovzdajte ho do spätného zberu elektroodpadu. Bližšie informácie o podmienkach zberu dostanete u predávajúceho alebo na obecnom úrade.

nature
7